

Wasvoorschrift

Elke doek heeft een waslabel. De symboolbetekenis zie je in de rechterkolom van dit blad. Alle doeken dienen voor het 1^e gebruik gescheiden gewassen te worden i.v.m. mogelijke kleurafgifte. De doeken kunnen tot 60 °C worden gewassen in de wasmachine met een kleurwasmiddel. Gebruik geén wasverzachter, hierdoor wordt de werking van de microvezeldoeken ernstig aangetast. Let daarbij goed op de samenstelling van vloeibare wasmiddelen en ook pods.

Was de microvezeldoeken altijd in een fijnmazige waszak om aanhechting van waspluizen te voorkomen. De Geweldigschoon microvezeldoeken mogen bij lage temperatuur in de wasdroger, maar voorkom pluisaanhechting en vermijd het tegelijk drogen met andere wasstukken. De doeken kunnen niet worden gestreken.

Omdat microvezeldoeken met het water ook kalk opnemen, is het raadzaam deze 1 x per jaar of eens in de 2 jaar te ontkalken met een natuurlijke ontkalker. Zo blijven de doeken ook op lange termijn mooi zacht en soepel.

Betekenis
wassymbolen



normale was
tot 60 °C



geen bleek-
middelen



mag in de droger
bij lagere
temperatuur



niet strijken



niet chemisch
reinigen

Ongekend
glanzend
ongekend
streeploos



Geweldigschoon.nl

Bezoek onze website voor een
overzicht van al onze producten.

Volg ons

Voor leuke acties volg ons op
 Facebook/geweldigschoon

Klantenservice

info@geweldigschoon.nl
of +31 6 33 89 93 78

Raamdoekenset

Bereik een ongekend glanzend en streeploos resultaat bij het reinigen van jouw ramen en andere gladde, slijtvaste oppervlakken. En dat zonder veel inspanning en met gewoon water, zonder toevoeging van een reinigingsmiddel.

De **Geweldigschoon Raamdoekenset** bestaat uit twee speciaal geweven microvezeldoeken, de schoonmaakdoek en de droogdoek. Beide doeken zijn bijzonder slijtvast en staan bij correct gebruik garant voor jarenlang plezier.

Geweldigschoon schoonmaakdoek

Deze doek is bedoeld voor de vochtige reiniging van alle gladde, slijtvaste oppervlakken zoals ramen, spiegels, aanrecht en kookplaat.

De schoonmaakdoek werkt bijzonder krachtig tegen alle typen vervuiling en absorbeert grote hoeveelheden vocht en vuil. Zo maak je zowel kleine als ook grote oppervlakken eenvoudig schoon.

Je mag de schoonmaakdoek bij intensieve vervuiling, zoals vettigheid, gebruiken met een niet-agressief reinigingsmiddel. Spoel het oppervlak wel altijd goed na met water om streepvorming door het reinigingsmiddel te voorkomen.

De **Geweldigschoon schoonmaakdoek** is verkrijgbaar in 40 x 40 cm

*Herkenbaar aan de
badstofstructuur*



Kleuren



De **Geweldigschoon Raamdoekenset** is verkrijgbaar in de kleuren grijs, groen en blauw. Soms zijn er speciale actiekleuren. De kleuren hebben geen speciale betekenis.

Als je blijft, streeploze ramen

Geweldigschoon droogdoek

Deze doek is speciaal gemaakt voor het streeploos en pluivrij nadrogen van ramen en andere gladde, slijtvaste oppervlakken. De droogdoek zorgt daarbij voor een stralende glans op het oppervlak.

De droogdoek neemt bijzonder veel vocht op en droogt snel weer op. De droogdoek kan en hoeft niet uitgewrongen te worden. Wanneer de droogdoek geheel verzadigd is, kan deze worden gedroogd aan de waslijn, op een niet te hete radiator of in de droogtrommel op een lage temperatuur.

Andere oppervlakken reinigen

De raamdoekenset haalt ook een glanzend resultaat op andere gladde, slijtvaste oppervlakken zoals een kookplaat, keukenwerkblad, tegelwand, wastafel, gelakt houtwerk (deur/kozijn), autoruit etc. Vermijd het reinigen van zachte, kwetsbare oppervlakken.



De **Geweldigschoon droogdoek** is verkrijgbaar in:
45 x 80 cm (L)
45 x 60 cm (M)
of 40 x 45 cm (S)

*Herkenbaar aan de
wafelstructuur*

Vouwwijze droogdoek



Tips

- o Neem de droogdoek niet als een prop in de hand. Vouw de droogdoek op in vlakken (zie foto) en droog met één vlak totdat het hele vlak verzadigd is. Vouw dan de doek om voor een nieuw droog vlak. Als alle vlakken tweezijdig zijn gebruikt, heb je de droogdoek maximaal benut en moet de doek drogen.
- o Neem natte, gewassen ramen eerst af met een uitgewrongen schoonmaakdoek en droog na met de droogdoek. Zo hoeft de droogdoek minder water op te nemen en kun je deze langer benutten.